

Wichtig! Bedienungshinweise für Henry und Die Wilde Hilde



frieda &
friedrich
lastenrad

Einsatz

- nicht für Personentransport zugelassen
- maximale Hänger-Zuladung: 150 kg

Vor der Fahrt

- Kugelkopf in Kupplung stecken und fest anziehen
- Sensorstecker vorsichtig verbinden: auf weißen Codierstrich achten, gerade stecken, nicht drehen
- Sattelhöhe einstellen - auf freie Bewegung der Deichsel achten
- Feststellbremse (Handbremse an Deichsel) lösen: Bremsgriff einmal drücken
- Kippschalter auf Akku-Unterseite betätigen (Ein: Rücklichter leuchten hell)

Während der Fahrt

- Beim Lenken auf den Wendekreis des Hängers achten
- mäßige Klappergeräusche sind normal (Auflaufbremseinrichtung klappert)
- Daumengashebel zum Anfahren und während der Fahrt betätigen

Nach der Fahrt

- Fahrrad UND Hänger anschließen
- Akku rausnehmen und mitnehmen (beim Abstellen Akku nie Sonne oder Frost aussetzen)
- vor der Rückgabe Akku voll aufladen