



Bedienungshinweise Lastenrad „Heidelore“

Verleih mit Unterstützung von Vorwerk Podemus Biomarktes am Biobahnhof Klotzsche sowie Frieda & Friedrich Lastenrad im ADFC Dresden

Typ eBullit Steps 6100 Shimano XT Di2x11



Akku und Ladegerät

Das Rad wird normalerweise voll geladen übergeben, bitte bei der Übergabe prüfen. Die Reichweite wird mit 125 km angegeben, ist aber stark von Beladung, Steigungen und gewählter Unterstützungsstufe abhängig. Der Akku kann sowohl am Rad als auch separat geladen werden. Zum Abnehmen den Akku mit dem Schlüssel entriegeln und oben seitlich herausdrehen. Ladegerät und Schlüssel werden mit übergeben.

Bitte nach der Fahrt den Akku wieder laden und das Rad mit vollem Akku zurückgeben!



Fahrradcomputer und Wahlschalter

Das **Bedienteil** wird in der Lenkermitte eingerastet. Es dient zum Einschalten der Stromversorgung und der Beleuchtung sowie zum Ablesen des Betriebszustands und verschiedener Informationen zu Geschwindigkeit und Wegstrecke. Wir empfehlen auch tagsüber mit Licht zu fahren.

Der **linke Wahlschalter** passt die Antriebsunterstützung an, es stehen drei Stufen und eine Gehhilfe beim Schieben des Fahrrads zur Verfügung. Der **rechte Wahlschalter** bedient die elektronische Kettenschaltung mit 11 Gängen.



Beladen und Abstellen

Unter dem Rahmen ist ein stabiler Ständer angebracht, der aber einen ebenen Untergrund benötigt, Bordsteinkanten und starke Neigungen sind zu vermeiden.

Wir verleihen mit dem Rad eine weitgehend wasserdichte Alukiste. Wenn der Transport sperriger Güter vorgesehen ist, kann die Kiste durch das Lösen von zwei Wirbeln leicht abgenommen werden und auch gleich in der Leihstation bleiben.

Beim Beladen ist immer auf sichere und beschädigungsfreie Befestigung zu achten. Das Rad ist für eine Beladung bis **max. 180 kg** (inkl. Fahrer:in) zugelassen. Der Transport von Personen ist grundsätzlich zulässig, bedarf aber einer Sitzgelegenheit und vor allem bei Kindern besonderer Sicherheitseinrichtungen, über die wir gegenwärtig nicht verfügen.

Wenn das Rad abgestellt wird, ist es **gegen Diebstahl und unbefugte Benutzung zu sichern**, indem der Rahmen mit dem zugehörigen Gliederschloss an einem stabilen Festpunkt angeschlossen wird. Beim Abstellen unbedingt das **Bedienteil am Lenker abnehmen**.

Fahren

Vor Fahrtantritt und bei Rückgabe sind der unbeschädigte Gesamtzustand, der Luftdruck, die Bremswirkung und die Funktion der Beleuchtung zu prüfen.

Grundsätzlich fährt sich das Lastenrad sehr dynamisch, fast wie ein ganz normales Fahrrad. Durch den langen Radstand und die indirekte Lenkung bedarf es aber einer kurzen Eingewöhnung, bitte nehmt euch deshalb die Zeit für eine kleine Proberunde abseits des fließenden Verkehrs. Die Scheibenbremsen rechts und links am Lenker sind leistungsstark und können bei unbeladenem Rad zum Blockieren der Räder führen, ihr gewöhnt euch aber schnell daran.